



# NOTICE de réglage serrure multifonctions

Cette notice a pour but de montrer comment passer d'une configuration de serrure pour gâche standard à une configuration de serrure pour gâche électrique.



1• La serrure est déjà mise en place sur le profilé, en configuration gâche standard



2• Enlever l'obturateur noir



3• Déverrouiller la serrure à l'aide du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre



4• Introduire une clé alène de 4 et tourner 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



**Vérification** : Une fois la serrure verrouillée à l'aide du cylindre, la poignée est bloquée mais le pêne doit toujours être libre



**Rappel** : La serrure multifonction dispose d'une ouverture à la clé, sans action sur la poignée, quelle que soit sa configuration



\* 2 0 1 4 4 9 \*